3M

W-2806/07006*

Compressed Air Filter and Regulator Panel

User Instructions

** Automotive Part Number*

Panneau de filtration et de régulation d'air comprimé

Directives d'utilisation

** Numéro de pièce automobile*

Filtro panel regulador con aire comprimido

Instrucciones

** Número de parte automotriz*

Painel Filtante do Ar Comprimido e Regulador

Instruções de uso

** Número da Peça Automotivas*

IMPORTANT: Before use, read and understand these *User Instructions*. Keep these *User Instructions* for reference.

IMPORTANT : Avant de se servir du produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les présentes *directives d'utilisation*. Conserver ces *directives d'utilisation* à titre de référence.

IMPORTANTE: Antes de usar el producto, el usuario debe leer y entender estas *Instrucciones*. Conserve estas *Instrucciones* para referencia futura.

IMPORTANTE: Antes do uso, ler e entender estas *Instruções de uso*. Manter estas *Instruções de uso* para fins de referência.

98-0060-0063-5 , 2
34- 8717- 2394- 3

FOREWORD

Contact Information

Read all instructions and warnings before using. Keep these *User Instructions* for reference. If you have questions regarding these products contact 3M Technical Service.

In United States:	In Canada
Website: www.3M.com/PPESafety	Internet: www.3M.com/CA/PPESafety
Technical Assistance: 1-800- 243-4630	Technical Assistance: 1-800-267-4414

Product Description

The 3M™ Air Filter & Regulator Panel W-2806 is intended to filter and regulate compressed air to be used with supplied air respiratory protection systems. Air supply piping, fittings, and compressors must have the capacity to deliver sufficient air volume to operate each air regulating valve at the required pressure specified in the air control device *User Instructions*.

List of Warnings and Cautions within these *User Instructions*

⚠ WARNING

1. The W-2806 is intended to filter and regulate compressed air to be used with supplied air respiratory protection systems. **Misuse may result in sickness or death.** For proper use, see supervisor or *User Instructions*, or call 3M in U.S.A., 1-800-243-4630. In Canada, call Technical Service at 1-800-267-4414.
2. The W-2806 must not be used when the air entering the filtering system is oxygen deficient. These units will not increase the oxygen content of oxygen deficient air. **Use with oxygen deficient air may result in sickness or death.**
3. To meet NIOSH requirement 42 CFR 84, subpart 84.150 for minimum and maximum airflow (4–15 cfm, 113-425 lpm), the air control valves approved for use with 3M respirators must be operated within the supply pressure ranges and hose lengths stated in their *User Instructions*. The line pressure must be kept within safe limits, 125 psig (863 kPa) maximum. **Failure to do so may adversely affect respirator performance and result in sickness or death.**
4. In the USA, you must comply with OSHA standard 29 CFR 1910.134, which states that, "Airline couplings shall be incompatible with outlets for other gas systems to prevent inadvertent servicing of airline respirators with non-respirable gases or oxygen." In Canada, refer to the requirements of CSA standard Z180.1. **Failure to do so may result in sickness or death.**
5. There is no assurance that by using the W-2806, the filtered compressed air will meet breathing air requirements for respiratory protection. Your employer must provide breathing air that meets at least the requirements of the specification for Grade D breathing air, as described in the Compressed Gas Association Commodity Specification G-7.1 in the United States. In Canada, refer to CSA standard Z180.1, Table 1 for the quality of compressed breathing air. **Always verify the compressed air meets these requirements. Failure to do so may result in sickness or death.**
6. Oil, oil and water, unless trapped or filtered out, may continue downstream in concentrated form and adversely affect the performance of the respirator and **may result in sickness or death.**
7. Use of equipment described in these *User Instructions* must be in accordance with applicable health and safety standards, respirator selection tables contained in such publications as OSHA 29 CFR 1910.134, CSA Standard Z94.4, or pursuant to the recommendations of an industrial hygienist or the appropriate regulatory authority.
8. The employer must have a written respirator program in place which is in accordance with the OSHA respiratory protection standard found in 29 CFR 1910.134 prior to using any respirator. In Canada, follow CSA Standard Z94.4 or the requirements of the authority having jurisdiction in your region.
9. Each person using this equipment must read and understand the information in these *User Instructions*. Use of this equipment by untrained or unqualified persons, or use that is not in accordance with these *User Instructions*, may adversely affect product performance and **may result in sickness or death.**
10. Do not use for respiratory protection when atmospheric concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life or health (IDLH), unless used in conjunction with a back-up escape system or a self-contained breathing apparatus supplied air respirator (SCBA/SAR). **Failure to do so may result in sickness or death.**
11. Always turn off air supply and bleed air pressure before disassembling the filter and regulator panel or **serious injury could result.**
12. Air supply piping, fittings, and compressors must have the capacity to deliver sufficient air volume to operate each air regulating valve at the recommended pressure. **Failure to do so may result in sickness or death.**
13. Never alter or modify this assembly. Do not use if any parts are missing or damaged. **Failure to do so may result in sickness or death.**

Limitations of Use

Leave the contaminated area immediately if any of the following conditions occur:

- Any part of the system becomes damaged.
- Air flow into the respirator decreases or stops.
- Breathing becomes difficult.
- You feel dizzy or your vision is impaired.
- You taste or smell contaminants.
- Your face, eyes, nose or mouth become(s) irritated.
- You suspect that the concentration of contaminants may have reached levels at which the respirator may no longer provide adequate protection.

General Description

A 3M™ Air Filter and Regulator Panel, W-2806 will operate as follows (Fig. 1).

1. Air enters the panel through the **Air Inlet-On/Off Valve (A).** When the On/Off handle is down, airflow is restricted from entering the filter assembly. When the On/Off handle is in the horizontal position, air flows freely to the filter assembly.
2. The **filter assembly (B)** reduces the amount of particles that can be carried over from upstream equipment or system, including water and oil mist. The treated carbon in the filter material helps to lower nuisance level odors.
3. Water and oil condensed by the filtering process can be removed by opening the **manual drain valve (C)** on the bottom of the filter base.
4. The air is then passed through the **air regulator (D),** where the pressure is adjusted to the NIOSH approved pressure range for the compressed air system being used. The locking nut on the **adjustment tee (E)** may be tightened to prevent accidental adjustment of the outlet pressure.
5. The filtered and regulated air can now be sent to the outlet ports or to the optional **carbon monoxide sampling port (F).** This plug may be removed to secure a sampling line kit to a CO monitor. This will provide continuous, inline monitoring of the carbon monoxide level in the air.
6. Next, the air is directed to the quick-disconnect outlets where the NIOSH approved compressed air supply hose(s) is secured to the panel. **Three industrial interchange female sockets (G)** are ready to supply air to helmets, hoods or tight-fitting facepieces. Two additional outlets may be added by removing the plugs on the side of the **outlet block (H).** OSHA requires that these airline couplings be incompatible with outlets for other gas systems to prevent inadvertent servicing of air line respirators with nonrespirable gases or oxygen. 3M offers an optional quick-disconnect design for this application.
7. The final component of the panel, the **pressure relief valve (I),** prevents pressure at the hose connection from exceeding 105 psig (± 5 psig).



SPECIFICATIONS

Inlet pressure (max.)	150 psig static (10.3 bar, 10.5 kg/cm²)
Flow range (max.)	50 scfm (1416 L/min) at 105 psig
Inlet pressure (recommended)	90 to 120 psig (6.2-8.3 bar)
Outlet pressure range	0 to 105 ±5 psig (0 to 7.2 ±0.34 bar)
Compressed air temperature at panel inlet	35 to 150°F (2 to 66°C), depending on what is comfortable to the user
Ambient air temperature	-4 to 122 °F (-20 to 50°C)
Dimensions	14.25"L x 4.75"W x 14.25"H (39.9mm x 12 mm x 362mm)

3M Respirator Capacity

⚠ WARNING

To meet NIOSH requirement 42 CFR 84, subpart 84. 150 for minimum and maximum airflow (4–15 cfm, 113-425 lpm), the air control valves approved for use with the 3M respirators must be operated within the supply pressure ranges and hose lengths stated in their *User Instructions*. The line pressure must be kept within safe limits, 125 psig (863 kPa) maximum. **Failure to do so may adversely affect respirator performance and result in sickness or death.**

The 3M™ *Filter and Regulator Panel W-2806* is supplied with four quick-disconnects at the outlet for connection of three (3) supplied air respirators, with the potential for two (2) additional outlets if plugs are removed. The actual number of respirators that may be connected to the filter and regulator panel is dependent on the inlet pressure to the panel and the airflow and pressure requirements of the respiratory protection selected.

As air passes through the panel there is resistance to flow called pressure drop. The more airflow through the filter and regulator panel, the greater the pressure drop. Fig. 1 may be used to determine the pressure drop at the W-2806 panel with new filters. The flow rate on the bottom of the graph is the total for all of the supplied air respirators connected to the panel. Subtract the resulting pressure drop from the input pressure to estimate the output pressure.



Fig 1

The air control devices approved for use as part of a 3M supplied air respiratory protection system must be operated within the supply pressure ranges and hose lengths stated in the 3M *User Instructions* for the air control device. The pressure gauge must be monitored during use to ensure that adequate pressure is maintained.

⚠ WARNING

The 3M™ *Air Filter and Regulator Panel W-2806* must not be used when the air entering the filter is oxygen deficient. These units will not increase the oxygen content of oxygen deficient air. **Use with oxygen deficient air may result in sickness or death.**

In the USA, you must comply with OSHA standard 29 CFR 1910.134, which states that, "Airline couplings shall be incompatible with outlets for other gas systems to prevent inadvertent servicing of airline respirators with non-respirable gases or oxygen." In Canada, refer to the requirements of CSA standard Z180.1. **Failure to do so may result in sickness or death.**

There is no assurance that by using the W-2806, the filtered compressed air will meet breathing air requirements for respiratory protection. Your employer must provide breathing air that meets at least the requirements of the specification for Grade D breathing air, as described in the Compressed Gas Association Commodity Specification G-7.1-1997 in the United States. In Canada, refer to CSA standard Z180.1, table for the quality of compressed breathing air. **Always verify the compressed air meets these requirements. Failure to do so may result in sickness or death.**

Oil, oil and water, unless trapped or filtered out, may continue downstream in concentrated form and adversely affect the performance of the respirator and **may result in sickness or death.**

Discussion on Respirable Air

Many odor compounds in petroleum products have air that is unfit for human use without secondary air treatment. This is due largely to the presence of objectionable oil vapors and odors. Rules and regulations governing air quality when using compressed air for respiration are quite specific. Precautions must be observed when using compressed air for breathing purposes.

Most of the compressor lubricating oil has the potential to be present when the air leaves the air control device. Excessive amounts of water vapor and any particulate matter should also be removed as they may affect performance of the air control devices.

Where large amounts of aerosols of oil, water and other liquids are present, an optional coalescing prefilter, such as the 3M™ Coalescing Filter Assembly W-3012, may be installed upstream of the W-2806 filter and regulator panel.

According to OSHA regulation 29 CFR (1910.134(d)), periodic CO monitoring, rather than continuous CO monitoring with an alarm, is acceptable if the oil lubricated compressor is equipped with a high temperature alarm and automatic shut-down. In Canada, follow CSA Z180.1 regarding oil lubricated compressors.

The W-2808 CO Monitor Retrofit Kit is compatible with the W-2806 filter and regulating panel, and will provide continuous CO monitoring. See the carbon monoxide monitor *User Instructions* for more information.

PRODUCTS, ACCESSORIES AND PARTS

3M™ Air Filter and Regulator Panel W-2806

Item Number (Fig. 2)	Replacement Part Number	Description	Quantity Required
1	N/A*	Mounting Panel	1
2	N/A	On/Off Valve, 3/8" PPT**	1
3	N/A	Nipple-Hex, Brass, 3/8 " MPT**	3
4	N/A	Head & Stud Assy. (part of W-3094M)	1
5	W-2921	Bowl Gasket (part of W-3094M)	2
6	W-2925	Deflector Gasket	1
7	W-2924	Air Deflector	1
8	W-2311-10	Filter Cartridge (10-bag)	1
9	W-2923	Cartridge Washer	1
10	W-2916	Wing Nut	1
11	W-2915M	Aluminum Filter Bowl (part of W-3094M)	1
12	W-3095	Filter Housing Base (part of W-3094M)	1
13	W-3098	Drain Valve (part of W-3094M)	1
14	W-2930	Base Nut and O-ring (part of W-3094M)	1
15	W-3096	Air Pressure Gauge	1
16	W-3099	Pressure Gauge	1
17	W-1449-2	Socket; 1/4 inch body size, 3/8 inch MPT, Industrial Interchange (2 round corners) 2/case, Shipped with Panel, or	Optional
	W-3281-2	Socket; 1/4 inch body size, 3/8 inch MPT, Industrial Interchange (2 round corners) 2/case, or	Optional
	W-3182-2	Socket, 1/4 inch body size, 3/8 inch MPT, Schrader (2/case	Optional
18	W-2119	Socket Dust Cap	3
19	W-3079	Outlet Manifold	1
20	N/A	Plug, Brass 3/8" MPT	3
21	W-1596	Pressure Relief Valve, 1/4" MPT	1
	W-3094M	Filter Housing Assembly (Includes Items 4, 5, 11, 12, 13 and 14)	Optional
	W-2808	Retrofit carbon monoxide monitor kit	Optional
	W-3012	Coalescing filter assembly 1/case	Optional

* N/A = Not available as a replacement part
** PPT = Female Pipe Thread MPT = Male Pipe Thread



Replacement Parts and Accessories Not Illustrated

Part No.	Description
W-3013-4	High efficiency filter element 4/case (for W-3012)
529-05-16	Span Gas Cylinder, 3.6 cubic feet of gas (replacement Zero gas for large kit, 529-04-48)
529-05-17	Zero Gas Cylinder, 3.6 cubic feet of gas (replacement Zero gas for large kit, 529-04-48)
529-05-18	Zero Gas Cylinder, 0.6 cubic feet of gas (replacement Zero gas for small kit, 529-04-49)
529-05-19	Span Gas Cylinder, 0.6 cubic feet of gas (replacement Span gas for small kit, 529-05-49)
529-05-20	Remote Audible Alarm and Strobe, 110-dBA
529-04-48	Calibration Kit, large
529-04-49	Calibration Kit, Small
529-04-50	Adaptor, 110 to 120 Volt

⚠ WARNING

In the USA, you must comply with OSHA standard 29 CFR 1910.134, which states that, "Airline couplings shall be incompatible with outlets for other gas systems to prevent inadvertent servicing of airline respirators with non-respirable gases or oxygen." In Canada, refer to the requirements of CSA standard Z180.1. **Failure to do so may result in sickness or death.**

Air supply piping, fittings, and compressors must have the capacity to deliver sufficient air volume to operate each air regulating valve at the recommended pressure. **Failure to do so may result in sickness or death.**

SET UP PROCEDURES

The filter and regulator panel must be installed a minimum of 25 feet away from the compressor. The actual distance required from the compressor shall be determined by the temperature of the air, and what is comfortable to the user.

The optional W-2808 Carbon Monoxide Monitor Retrofit Kit is designed to provide continuous, direct read CO monitoring. This carbon monoxide monitor is CSA certified intrinsically safe for Class 1, Div. 1, Groups A, B, C, & D Hazardous Locations when utilizing the two 9 volt batteries to power the monitor. See the carbon monoxide monitor *User Instructions* for more information.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Use of equipment described in these *User Instructions* must be in accordance with applicable health and safety standards, respirator selection tables contained in such publications as OSHA 29 CFR 1910.134, CSA Standard Z94.4, or pursuant to the recommendations of an industrial hygienist or the appropriate regulatory authority.

The employer must have a written respirator program in place which is in accordance with the OSHA respiratory protection standard found in 29 CFR 1910.134 prior to using any respirator. In Canada, follow CSA Standard Z94.4 or the requirements of the authority having jurisdiction in your region.

Each person using this equipment must read and understand the information in these *User Instructions*. Use of this equipment by untrained or unqualified persons, or use that is not in accordance with these *User Instructions*, may adversely affect product performance and **may result in sickness or death.**

Do not use for respiratory protection when atmospheric concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life or health (IDLH), unless used in conjunction with a back-up escape system or a self-contained breathing apparatus supplied air respirator (SCBA/SAR). **Failure to do so may result in sickness or death.**

To meet NIOSH requirement 42 CFR 84, subpart 84. 150 for minimum and maximum airflow (4–15 cfm, 113- 425 lpm), the air control valves approved for use with the 3M respirators must be operated within the supply pressure ranges and hose lengths stated in their *User Instructions*. **Failure to do so may adversely affect respirator performance and result in sickness or death.**

Leave work areas immediately if:

- Any part of the system becomes damaged.
- Air flow into the respirator decreases or stops.
- Breathing becomes difficult.
- You feel dizzy or your vision is impaired.
- You taste or smell contaminants.
- Your face, eyes, nose or mouth become(s) irritated.
- You suspect that the concentration of contaminants may have reached levels at which the respirator may no longer provide adequate protection.

The following instructions are intended to serve as a guideline for the use of the 3M™ *Air Filter and Regulator Panel W-2806*. **It is not to be considered all-inclusive, nor is it intended to replace the policy and procedures for each facility.** If you have any doubts about the applicability of the equipment to your job situation, consult an industrial hygienist or contact 3M PSD Technical Service toll free in US, 1-800-243-4630. In Canada, call Technical Service at 1-800-267-4414.

3M™ Air Filter and Regulator W-2806

Remove any large volumes of water from supplied air line prior to connecting the system. Purge air through the system for a minimum of five (5) minutes on initial start-up.

NOTE: If coalescing oil water is present, install a separate coalescing prefilter such as the 3M™ Coalescing Filter Assembly W-3012 prior to the system inlet.

Connect the inlet air supply and outlet compressed air hoses to the panel.

Pressurize the system and set the regulator to the appropriate pressure required by the respirator air control device.

REPLACEMENT PART INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Always turn off air supply and bleed air pressure before disassembling the filter and regulator panel or **serious injury could result**.

Never alter or modify this assembly. Do not use if any parts are missing or damaged. **Failure to do so may result in sickness or death.**

Filter Replacement

Frequency of filter replacement will vary depending on rate of use, and the quality of air supplied to the filter and regulator panel. Daily examination of the filter is recommended until a change schedule can be established.

The filter should be replaced if any of the following occur:

- The filter is damaged.
- The filter color begins to darken or appears oily.
- There is a drop in the pressure reading on the regulator gauge (at normal use conditions) and the required pressure cannot be delivered to the respirator.
- There is a noticeable objectionable odor or taste inside the respirator.

To Remove the Filter

1. Turn the 'On/Off' Valve handle to the down, "Off" position.
2. Open the Drain Valve, W-3098 at the bottom of the Filter Housing Base, W-3095 to bleed the pressure down to zero.
3. Unscrew the Base Nut, W-2930 and remove the Filter Housing Base and Aluminum Filter Bowl, W-2915M.
4. Unscrew the nut and remove the Cartridge Washer, W-2923, Filter Cartridge, W-2311, Air Deflector, W-2924, and Deflector Gasket, W-2925.

To Install the Filter

1. Ensure the two Bowl Gaskets, W-2921 are in place, one inside the head & stud assembly, and the other inside the Filter Housing Base, W-3095.
2. Center the Deflector Gasket, W-2925 on top of the Air Deflector, W-2924.
3. Center the Filter Cartridge, W-2311 beneath the Air Deflector.
4. Push Air Deflector, Deflector Gasket Filter Cartridge up through the stud assembly, and hold them firmly to the underside of the head assembly.
5. Bring the Cartridge Washer, W-2923 up beneath the Filter Cartridge. While holding the Cartridge Washer in place, thread the nut onto the stud assembly and hand tighten.
NOTE: Thread locking liquid can be applied to the nut to prevent accidental loosening during use. Ensure the thread locking liquid is removable with hand tools. If using a torque device to tighten the nut, do not exceed 2 in-lbs. torque.
6. Replace the Aluminum Filter Bowl, W-2915M, Filter Housing Base, W-3095, with Bowl Gasket, W-2921; and Base Nut with O-ring, W-2930. Base Nut must be flush with the Filter Housing Base when tightening.
Remove any large volumes of oil/water from the supplied air line prior to connecting the system. Purge air through the system for a minimum of five (5) minutes prior to use of the newly installed filter.

NOTE: Dispose of used filter cartridges according to local, state and federal regulations.

Changing or Replacing Quick Disconnect Fittings

1. Turn the On/Off Valve handle to the down, "Off" position.
2. Open the drain valve, W-3098 at the bottom of the Filter Housing Base, W-3095 to bleed the pressure down to zero.
3. Remove the Socket (W-1449, W-3281, or W-3182).
4. Place a small amount of pipe thread sealant around the male pipe threads of a new 3/8" MPT quick disconnect socket and secure in place.
5. Apply a soap and water solution around the connection point and turn on the air to the panel. Look for air bubbles and listen for air leakage around the fittings.

INSPECTION

The following inspection procedures must be performed to help ensure proper function of the panel:

Prior to Use

- Visually inspect the exterior of the entire panel including the on/off valve, filter assembly, air regulator, quick-disconnect fittings, and the pressure relief valve. If parts are missing or damaged, they should be replaced before proceeding.

During Filter Change

- Disassemble the filter assembly and perform a visual inspection of each component, replacing any damaged components.
- Perform a physical examination of the Bowl Gaskets and the Deflector Gasket; ensure they are not damaged and remain intact and flexible.

MAINTENANCE

Pressure Relief Valve, W-1596

The pressure relief valve should be manually released after each filter change, in order to test the relief system. To do so:

- Adjust the pressure on the panel gauge between 30 – 40 psi.
NOTE: Do not stand in front of the valve.
- Use a pliers to manually pull the nipple on the end of the valve.
- Air should vent from the valve.
- The pressure on the gauge should drop.
- Replace the valve if not functioning properly.

Pressure Gauge, W-3099

The pressure gauge is factory calibrated at the time of assembly. The accuracy of the pressure gauge may be verified using a calibrated pressure reading device, according to facility quality control procedures.

Final Check and Calibration

Pressurize system and check for leaks. Re-tighten necessary parts to stop any leakage. Flush system with compressed air for a minimum of five (5) minutes. Calibrate the carbon monoxide monitor as outlined in the CO monitor *User Instructions*, if applicable.

RECORD KEEPING

Record all periodic air quality checks, monitor calibration dates, filter cartridge change intervals and any other service performed on unit.

TROUBLESHOOTING

Use the table below to help identify possible causes and corrective action for problems you may experience.

Problem	Possible Causes	Corrective Action
You smell or taste contaminants or an irritation occurs	Misuse, improper assembly or malfunction of equipment	Leave work area immediately and contact your Supervisor. Do not use until the cause is identified and corrected.
	Filter cartridges may be used up	Replace filter cartridges
Airflow too low	Clogged particulate filter	Replace filter
	Pressure too low	Raise inlet pressure or adjust regulator
Excessive water or oil in the filter bowl	Too much water or oil in the air supply source	Install a coalescing filter (W-3012) onto the panel on/ off valve
Pressure relief valve venting	Regulator pressure adjusted above 105 psi	Readjust to required pressure range
	Regulator faulty allowing pressure to reach venting point of 105 psi	Replace regulator with new W-3096

IMPORTANT NOTICE

Warranty

3M warrants its *Compressed Air Filter and Regulator Panel* for a period of one (1) year from the original shipping date, to be free from defects in material and workmanship in normal service and under normal conditions. This warranty is void if the 3M filter and regulator panel has been damaged by accident, misuse, neglect, improper service, or other causes not arising out of defects in material or workmanship. This warranty does not include replaceable items, such as filter elements, which are considered part of a regular maintenance program. Any implied warranties arising out of the sale of 3M filter and regulator panel including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to this one (1) year period. 3M shall not be liable for loss of use of any of its products or incidental or consequential costs, expenses, or damages incurred by the purchaser or any other user.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING WARRANTY OF MERCHANTABILITY.

This warranty becomes void immediately should any repair of or alterations to the warranted equipment be made without authorization by 3M.

Limitation of Liability

Except as provided above, 3M shall not be liable or responsible for any loss or damage, whether direct, indirect, incidental, special or consequential, arising out of sale, use or misuse of 3M products, or the user's inability to use such products. THE REMEDIES SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE.

FOR MORE INFORMATION
In United States, contact:
Website: www.3M.com/PPESafety
Technical Assistance: 1-800- 243-4630
For other 3M products:
1-800-3M-HELPS or 1-651-737-6501

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Aux États-Unis :
Internet : www.3M.com/PPESafety
Assistance technique: 1 800 243-4630
Autres produits 3M :
1 800 364-3577 ou 1 651 737-6501

PARA MAYORES INFORMES
En Estados Unidos:
Sitio Web: www.3M.com/PPESafety
Soporte técnico: 1-800-243-4630
Para otros productos 3M:
1-800-364-HELPS o 1-651-737-6501

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Nos Estados Unidos, entre em contato com:
Website: www.3M.com.PPESafety
Assistência Técnica: 1-800-243-4630
Para outros produtos 3M:
1-800-364-HELPS ou 1-651-737-6501

AVANT-PROPOS

Coordonnées

Lire toutes les directives d'utilisation et les mises en garde avant d'utiliser ce produit. Conserver ces directives d'utilisation à titre de référence. Pour toute question sur ces produits, communiquer avec le Service technique de 3M.

États-Unis	Canada
Site Web : www.3M.com/PPESafety	Internet : www.3M.com/CA/PPESafety
Soutien technique : 1 800 243- 4630	Soutien technique : 1 800 267-4414

Description du produit

Le panneau de filtration et de régulation d'air W-2806 3M™ sert à filtrer et régler l'air comprimé utilisé avec les systèmes de protection respiratoire à adduction d'air. Les tuyaux d'arrivée d'air, les raccords et les compresseurs doivent fournir un volume d'air suffisant pour pouvoir utiliser chaque soupape de régulation d'air à la pression recommandée dans les directives d'utilisation du dispositif de régulation d'air.

Liste des mises en garde et des avertissements énoncés dans les présentes *directives d'utilisation*

⚠ MISE EN GARDE

1. Le panneau W-2806 sert à filtrer et régler l'air comprimé utilisé avec les systèmes de protection respiratoire à adduction d'air. **Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.** Pour bon renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter un superviseur, lire les directives d'utilisation ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de 3M au 1 800 267-4414.
2. Ne pas utiliser le panneau W-2806 si l'air admis dans le système de filtration d'air est déficient en oxygène. Le panneau ne augmente pas la teneur en oxygène de l'air comprimé. **L'utilisation d'air déficient en oxygène peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.**
3. Pour respecter la norme NIOSH 42 CFR 84, sous-paragraphe 84.150 du NIOSH régissant le débit minimal et maximal (13 à 425 l/min), les soupapes de régulation d'air homologuées pour les respirateurs 3M doivent être utilisées selon la plage de pression d'alimentation et les longueurs de tuyaux indiquées dans les directives d'utilisation. La pression des conduites d'air doit demeurer dans des limites sécuritaires, soit au plus 863 kPa (125 lb/po²). **Tout manquement à ces directives peut diminuer l'efficacité du respirateur et provoquer des problèmes de santé ou la mort.**
4. Aux États-Unis, se conformer au règlement 29 CFR 1910.134 de l'OSHA qui stipule que « les raccords pour adduction d'air doivent être incompatibles avec les sorties d'autres systèmes au gaz pour éviter que les respirateurs à adduction d'air soient alimentés en gaz ou en oxygène non respirable ». Au Canada, consulter la norme Z180.1 de la CSA. **Tout manquement à ces directives peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.**
5. L'utilisation du panneau W-2806 ne garantit pas que l'air comprimé filtré sera conforme aux exigences relatives à l'air respirable pour la protection respiratoire. L'employeur doit assurer une alimentation en air respirable répondant au moins aux exigences relatives à l'air respirable de catégorie D, comme le décrit la norme G-7.1-1997 de la Compressed Gas Association aux États-Unis. Au Canada, consulter le tableau de la norme Z180.1 de la CSA portant sur la qualité de l'air comprimé respirable. **Toujours vérifier si l'air comprimé respecte ces exigences. Tout manquement à ces directives peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.**
6. La saleté, l'huile et l'eau, à moins qu'elles ne soient emprisonnées ou filtrées, peuvent passer en aval sous forme concentrée, diminuer l'efficacité du respirateur et **provoquer des problèmes de santé ou la mort.**
7. L'utilisation du matériel décrit dans les présentes *directives d'utilisation* doit être conforme aux normes de santé et de sécurité applicables, aux tableaux de sélection de respirateurs paraissant, par exemple, dans le règlement 29 CFR 1910.134 de l'OSHA et la norme Z94.4 de la CSA, ou aux recommandations d'un hygiéniste industriel.
8. L'employeur doit avoir établi un programme de protection respiratoire conforme à la norme 29 CFR 1910.134 de l'OSHA régissant la protection respiratoire avant d'utiliser tout respirateur. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région.
9. Chaque utilisateur de ce matériel doit lire et comprendre les présentes *directives d'utilisation*. L'utilisation de ce matériel par des personnes qui n'ont pas reçu la formation nécessaire ou qui ne maîtrisent pas les qualifications requises, ou l'utilisation non conforme aux présentes *directives d'utilisation* peut diminuer l'efficacité du respirateur et **provoquer des problèmes de santé ou la mort.**
10. Ne pas utiliser ce matériel comme protection respiratoire si les concentrations de contaminants dans l'atmosphère sont inconnues ou présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS), sauf s'il est combiné à un système d'évacuation d'urgence ou à un appareil de protection respiratoire autonome/ respirateur à adduction d'air (APR/APR/AA). **Tout manquement à ces directives peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.**
11. Toujours couper l'alimentation en air et faire tomber la pression avant de désassembler le panneau de filtration et de régulation, **sous peine de se blesser grièvement.**
12. Les tuyaux d'arrivée d'air, les raccords et les compresseurs doivent fournir un volume d'air suffisant pour pouvoir utiliser chaque soupape de régulation d'air à la pression recommandée. **Tout manquement à ces directives peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.**
13. Ne jamais altérer ni modifier cet ensemble. Ne pas utiliser si des pièces sont manquantes ou endommagées. **Tout manquement à ces directives peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.**

Restrictions d'utilisation

Quitter immédiatement la zone contaminée si l'une ou l'autre des conditions ci-dessous survient.

- Une partie du système est endommagée.
- Le débit d'air alimentant le respirateur diminue ou s'arrête.
- La respiration devient difficile.
- On éprouve des étourdissements ou des problèmes de vision.
- On décèle un goût ou une odeur de contaminants.
- On ressent une irritation au visage, aux yeux, au nez ou à la bouche.
- On pense que la concentration des contaminants a atteint un niveau tel que le respirateur ne fournit plus une protection adéquate.

Description générale

Un panneau de filtration et de régulation d'air W-2806 3M™ fonctionne comme suit (Fig. 1).

1. L'air pénètre le panneau par l'**admission d'air/le soupape de marche/arrêt (A).** Lorsque la poignée de marche/arrêt est abaissée, le débit d'air ne peut pénétrer dans l'ensemble filtre. Lorsque la poignée de marche/arrêt est à l'horizontale, l'air circule librement vers l'ensemble filtre.
2. L'**ensemble filtre (B)** réduit la quantité de particules qui peuvent être présentes dans le système à air comprimé, y compris l'eau et le brouillard d'huile. Le charbon activé traité dans le matériau du filtre permet de réduire les concentrations nuisibles d'odeurs.
3. L'eau et l'huile condensées par le processus de filtration peuvent être enlevées en ouvrant le **robinet de purge manuel (C)** au bas de la base du filtre.
4. L'air passe ensuite dans le **régulateur d'air (D),** où la pression est réglée à la plage de pressions homologuée par le NIOSH pour le système à air comprimé utilisé. Il est possible de serrer l'écrou de blocage sur le **T de réglage (E)** pour empêcher l'ajustement accidentel de la pression de sortie.
5. L'air filtré et régulé peut désormais être acheminé aux orifices de sortie ou à l'orifice d'échantillonnage du **monoxyde de carbone en option (F).** On peut retirer cet obturateur pour fixer une trousse d'échantillonnage pour conduites d'air à un détecteur de monoxyde de carbone. Cela permet la surveillance continue de la concentration de monoxyde de carbone dans les conduites d'air.
6. Ensuite, l'air est dirigé vers les sorties rapides ou à ouverture rapide d'un corps comprimé homologués par le NIOSH sont fixés au panneau. **Trois manchons interchange-ables industriels femelles (G)** sont prêts à alimenter des casques, des cagoules ou des masques à ajustement serré en air. Deux sorties supplémentaires peuvent être ajoutées en retirant les obturateurs situés sur le côté du **bloc de sorties (H).** L'OSHA exige que ces accouplements de conduites d'air soient incompatibles avec les sorties d'autres systèmes au gaz pour éviter d'alimenter par inadvertance les respirateurs à adduction d'air avec des gaz ou de l'oxygène non respirables. 3M offre une configuration à raccordrapides facultative à cette fin.
7. Le composant final du panneau, **la soupape de décharge (I),** empêche la pression de dépasser 105 lb/po² (± 5 lb/po²) au niveau du raccord du tuyau.

SPÉCIFICATIONS

Pression à l'admission (max.)	10,3 bar (150 lb/po², 10,5 kg/cm²)
Débit nominal (max.)	1 416 l/min (50 pi³/min standard) à 105 lb/po²
Pression à l'admission (recommandée)	6,2 à 8,3 bar (90 à 120 lb/po²)
Plage de pressions de sortie	0 à 7,2 ± 0,34 bar (0 à 105 ± 5 lb/po²)
Température de l'air comprimé à l'admission du panneau	2 à 66°C (35 à 150°F), en fonction du confort de l'utilisateur
Température de l'air ambiant	-20 à 50°C (-4 à 122°F)
Dimensions	359 mm (long.) x 121 mm (larg.) x 362 mm (haut.) (14,25 po x 4,75 po x 14,25 po)

Capacité du respirateur 3M

⚠ MISE EN GARDE

Pour respecter le règlement 42 CFR 84, sous-paragraphe 84.150 du NIOSH régissant le débit minimal et maximal (113 à 425 l/min, 4 à 15 pi³/min), les soupapes de régulation d'air homologuées pour les respirateurs 3M doivent être utilisées selon la plage de pressions d'alimentation et les longueurs de tuyaux indiquées dans leurs directives d'utilisation. La pression des conduites d'air doit être comprise dans des limites sécuritaires, soit au plus 863 kPa (125 lb/po²). **Tout manquement à ces directives peut diminuer l'efficacité du respirateur et provoquer des problèmes de santé ou la mort.**

Le panneau de filtration et de régulation W-2806 3M™ est muni de connecteurs rapides à la sortie pour pouvoir recevoir trois (3) respirateurs à adduction d'air, avec la possibilité de deux (2) sorties supplémentaires si l'on enlève les obturateurs. Le nombre réel de respirateurs pouvant être raccordés au panneau de filtration et de régulation dépend de la pression de l'admission d'air au panneau et du débit et de la pression nécessaires au système de protection respiratoire choisi.

Lorsque l'air passe dans le panneau, il y a une résistance au débit appelée chute de pression. La chute de pression est proportionnelle au débit dans le panneau de filtration et de régulation. La Fig. 1 peut servir à estimer la chute de pression dans le panneau W-2806 munit de filtres neufs. Le débit indiqué sur la base du graphique est le total pour tous les respirateurs à adduction d'air racc

en place, visser l'écrou sur l'ensemble goupin et serrer à la main.

REMARQUE : Un adhésif frein-filet liquide peut être appliqué sur l'écrou pour prévenir tout desserrement accidentel pendant l'utilisation. S'assurer que l'adhésif frein-filet est amovible à l'aide d'outils manuels. Si l'on utilise un outil pour serrer l'écrou, ne pas dépasser 2 ft•lbs de couple.

6. Replacer la cuve de filtre en aluminium W-2919M, la base du bolter de filtre W-3095 (avec le joint d'étanchéité de cuve W-2921) et l'écrou de la base avec le joint torique W-2920. L'écrou de la base doit être à égalité avec la base du bolter de filtre au moment de serrer.

Enlever les quantités importantes d'huile et d'eau du tuyau d'air comprimé avant de le raccorder au système. Avant d'utiliser les nouveaux filtres installés, purger le système de son air pendant au moins cinq (5) minutes.

REMARQUE : Mettre les cartouches filtrantes au rebut conformément aux règlements locaux, provinciaux ou territoriaux et fédéraux.

Changement ou remplacement des raccords rapides

1. Mettre le poignée de la soupape manuelle sur arrêt en position « arrêt ».
2. Ouvrir le robinet de purge W-3066 situé au bas de la base du bolter de filtre W-3095 pour faire descendre la pression à zéro.
3. Retirer le manchon (W-1449; W-3281 ou W-3182).
4. Appliquer une petite quantité de matériau d'étanchéité autour du filetage d'un nouveau raccord rapide à filetage NPT mâle de 3/8 po et maintenir en place.
5. Appliquer une solution d'eau savonneuse autour du point de raccord et ouvrir l'alimentation en air du panneau. Rechercher les bulles d'air et s'assurer qu'on entend aucune fuite d'air autour des raccords.

INSPECTION

Procéder à l'inspection qui suit de manière à assurer le bon fonctionnement du panneau.

Avant l'utilisation

- Inspecter visuellement l'extérieur de tout le panneau, y compris la soupape manuelle/arrêt, l'ensemble filtre, le régulateur d'air, les raccords rapides et la soupape de décharge. Si manque des pièces ou si elles ont subi des dommages, les remplacer avant d'aller de l'avant.

Pendant le changement de filtre

- Démontrer l'ensemble filtre et effectuer une inspection visuelle de chaque composant; remplacer tout composant endommagé.
- Effectuer un examen physique des joints d'étanchéité de la cuve et du joint d'étanchéité du défecteur; s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés et qu'ils sont intacts et souples.

ENTRETIEN

Soupape de décharge W-1596

Actionner manuellement la soupape de décharge après chaque changement de filtre afin de tester le système de décharge. Pour ce faire, suivre les étapes ci-dessous.

- Régler la pression sur le manomètre du panneau entre 30 et 40 lb/po².

REMARQUE : Ne pas se tenir devant la soupape.

- Utiliser des pinces pour tirer manuellement le mamelon situé à l'extrémité de la soupape.
- De l'air devrait s'échapper de la soupape.
- La pression indiquée sur le manomètre devrait baisser.
- Remplacer la soupape si elle ne fonctionne pas adéquatement.

Manomètre W-3099

Le manomètre est étalonné en usine au moment de l'assemblage. La précision du manomètre peut être vérifiée en utilisant un dispositif de lecture de pression étalonné, conformément aux mesures de contrôle de la qualité de l'établissement.

Vérification finale et étalonnage

Mettre le système sous pression et vérifier s'il y a des fuites. Resserrer au besoin les pièces pour arrêter les fuites. Purger le système à l'air comprimé pendant au moins cinq (5) minutes. Enlever le détecteur de monoxyde de carbone contaminant aux directives d'utilisation du détecteur, le cas échéant.

CONSIGNATION DES DONNÉES

Consigner toutes les vérifications périodiques de la qualité de l'air, les dates d'étalonnage, les intervalles de changement de cartouches filtrantes et tout autre entretien effectué sur l'appareil.

DÉPANNAGE

Consulter le tableau ci-dessous pour connaître les causes probables de problèmes et les mesures correctives à apporter.

Problème	Causes possibles	Mesures correctives
L'utilisateur goûte ou sent des contaminants ou ressent une irritation	Mauvaise utilisation, montage incorrect ou détérioration du matériel	Quitter immédiatement la zone de travail et consulter son superviseur. Ne pas utiliser avant d'avoir trouvé la cause et corrigé le problème.
	Cartouches filtrantes devant être remplacées	Remplacer les cartouches filtrantes
Débit d'air trop faible	Filtre contre les particules encrassé	Remplacer le filtre
	Pression trop faible	Augmenter la pression d'admission ou régler le régulateur
Quantité excessive d'eau ou d'huile dans la cuve de filtre	Trop d'eau ou d'huile dans la source d'alimentation d'air	Installer un filtre coalescent (W-3012) sur la soupape de marche/arrêt du panneau
Fuite au niveau de la soupape de décharge	Régler la pression à une valeur supérieure à 30 lb/po²	Rajuster à une plage de pression requise.
	Régulateur défectueux permettant des pressions d'alimente ni point de décharge de 105 lb/po²	Remplacer le régulateur par un régulateur W-3096 neuf.

AVIS IMPORTANT

Garantie

3M garantit que le panneau de filtration et de régulation d'air comprimé, pendant un (1) an, à compter de la date d'expédition initiale, sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales. Cette garantie est annulée si le panneau de filtration et de régulation 3M est utilisé à une pression supérieure à celle indiquée à cet accident, d'une mauvaise utilisation, d'un négligence, d'un entretien inadéquat ou par d'autres causes non attribuables à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie exclut les pièces à remplacer, comme les éléments filtrants, dont le remplacement fait partie d'entretien périodique. Toute garantie implicite découlant de la vente d'un panneau de filtration et de régulation de 3M y compris, mais sans y limiter, toute garantie de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, est limitée à la durée mentionnée ci-dessus de un (1) an. 3M ne saurait être tenue responsable de la perte d'utilisation d'un de ses produits ou des coûts, dépenses ou dommages fortuits ou conséquents encourus par l'acheteur ou tout autre utilisateur.

LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE TIENT LIEU DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE, IMPLICITE OU STATUAIRE, Y COMPRIS DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE.

Toute réparation ou modification effectuée au matériel garantit sa l'autorisation de 3M annule immédiatement la présente garantie.

Limite de responsabilité

À l'exception de ce qui précède, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs résultant de la vente, de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation des produits 3M, ou de l'incapacité de l'utilisateur à s'en servir. LES RECOURS ÉNONCÉS AUX PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS.

Les produits de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont destinés uniquement à un usage en milieu de travail.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
FOR MORE INFORMATION
Au Canada, communiquer avec/In Canada, contact :
Internet : www.3M.ca/Safety
Assistance technique/Technical Assistance : 1 800 267-4414
Centre communication-client/Customer Care Center : 1 800 364-3577

PRÓLOGO

Información de contacto

Los todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto. Conserve estas *Instrucciones* para referencia futura. Si tiene alguna duda sobre estos productos contacte al Servicio Técnico 3M.

En Estados Unidos:	En Canadá:
Sitio Web: www.3M.com/PPESafety	Internet: www.3M.com/CA/PPESafety
Ayuda Técnica: 1-800-243-4630	Ayuda Técnica: 1-800-267-4414

Descripción del producto

El Filtro panel regulador 3M™ W-2806 tiene el objetivo de filtrar y regular aire comprimido para uso con sistemas para protección respiratoria con suministro de aire. Los kits para el suministro/medidas de las líneas de aire de los respiradores con gases no respirables o oxígeno. Tiene el objetivo de suministrar suficiente volumen de aire para que cada válvula reguladora de aire opere a la presión recomendada según se especifica en las *Instrucciones* del dispositivo para control de aire.

Lista de advertencias y precauciones dentro de estas *Instrucciones*

▲ ADVERTENCIA

1. El W-2806 tiene el objetivo de filtrar y regular aire comprimido para uso con sistemas para protección respiratoria con suministro de aire. **El mal uso puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.** Para su uso adecuado consulte a su supervisor, las *Instrucciones* o llame a 3M en EUA al 1-800-243-4630. En Canadá llame al Servicio Técnico al 1-800-267-4414. En México llame al 01-800-120-3636. O consulte a 3M en su país.
2. El W-2806 no debe usarse cuando el aire entrante al sistema de filtración es deficiente en oxígeno. Estas unidades no incrementan el contenido de oxígeno del aire deficiente en oxígeno. **El uso con aire deficiente de oxígeno puede resultar en enfermedad o incluso la muerte.**
3. Para cumplir con el requisito de 42 CFR 84 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH por sus siglas en inglés), subparte B4.150 para flujo de aire mínimo y máximo (4-15 cfm, 113-425 lpm), las válvulas para control de aire aprobadas para uso con Respiradores 3M deben operar dentro de los rangos de presión de suministro y longitudes de mangueras establecidos en sus *Instrucciones*. La presión de línea debe mantenerse dentro de los límites seguros máximos, 125 psig (861 kPa). **No hacerlo puede afectar de manera adversa el desempeño del respirador y ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**
4. En Estados Unidos debe cumplir con la norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) 29 CFR 1910.134, que establece que "Los acoplamientos de líneas de aire deben ser incompatibles con las salidas de otros sistemas de gas para prevenir el suministro inadvertido de líneas de aire de los respiradores con gases no respirables o oxígeno." En Canadá, remítase a los requisitos de la norma Asociación Canadiense de Normas (CSA por sus siglas en inglés) Z180.1. No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.
5. No existe una certeza que el uso el W-2806 el aire comprimido filtrado cumplirá con los requisitos de aire respirable para protección respiratoria. Su patrón debe proporcionar aire respirable que cumpla, como mínimo, con los requerimientos de la especificación para aire respirable Grado D, descrito en la Especificación de productos de la Asociación de Gases Comprimidos G-7.1 de Estados Unidos. En Canadá, remítase a la norma CSA Z180.1, tabla para la calidad de aire comprimido respirable. **Siempre verifique que el aire comprimido cumpla con estas especificaciones. No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**
6. La suciedad, el aceite y agua, a menos que estén atrapados o sean filtrados hacia fuera, pueden continuar bajando en forma concentrada y afectar de manera adversa el desempeño del respirador y **ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**
7. El uso del equipo descrito en estas *Instrucciones* debe ser en cumplimiento de las normas de salud y seguridad aplicables, las tablas de selección de respirador contenidas en publicaciones como la norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) 29 CFR 1910.134 y la norma de la Asociación Canadiense de Normas (CSA por sus siglas en inglés) Z94.4, o de acuerdo con las recomendaciones de un higienista industrial o su autoridad regulatoria adecuada.
8. Antes de usar cualquier respirador, el patrón debe contar con un programa escrito del respirador, que cumpla con la norma de protección respiratoria de OSHA en 29 CFR1910.134. En Canadá, debe cumplir con la norma CSA Z94.4 o los requerimientos de la autoridad con jurisdicción en su región.
9. Todo persona que use este equipo debe leer y entender la información incluida en estas *Instrucciones* antes de utilizarlo. El uso de este equipo por personas no capacitadas o calificadas, o sin seguir estas Instrucciones, puede afectar de manera adversa el desempeño del respirador **y ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**
10. No use para protección respiratoria cuando las concentraciones atmosféricas de los contaminantes sean desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida o salud (IDLH), a menos que se use junto con un sistema de escape de respirador con suministro auxiliar no-contenido o respirador con suministro de aire (SCBA/SAR). **No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**
11. Los tubos de suministro de aire, accesorios y compresores deben tener la capacidad de suministrar suficiente volumen de aire para que la válvula reguladora de aire opere a la presión requerida. **No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

PROCEDIMIENTOS PARA PROGRAMACIÓN

El filtro panel regulador debe montarse en la pared.

La línea de suministro de aire del usuario a la entrada del filtro panel regulador debe tener un diámetro interior (I.D.) mínimo de 1/2". El suministro de aire que entra al filtro panel regulador debe cumplir los siguientes criterios:

- Rango de temperatura: 33 a 150°F (2 a 65°C), según lo que sea cómodo para el usuario.
- Antes de entrar, debe secar las partículas de polvo, gotas de aerosoles de aceite, agua y otros líquidos del filtro panel regulador (más de 50 ppm - aerosoles de aceite y agua más sólidos).
- La humedad relativa del aire debe ser mayor a 20% y menor a 85%, según la comodidad del usuario.

Evite instalar el filtro panel regulador después de un secador desecante.

Tal vez sea necesario acondicionar el equipo antes del filtro panel regulador para controlar la temperatura del aire y la remoción del líquido.

La temperatura del aire debe determinarse por la distancia mal requerida desde el compresor, y lo que sea cómodo para el usuario.

El Kit adaptador de monitor de monóxido de carbono W-2808 está diseñado para proveer lectura continua y directa del monitoreo de CO. Este monitor de monóxido de carbono está certificado por CSA como intrínsecamente seguro para Clase I, Div. I, Grupos A, B, C y D Locaciones peligrosas cuando se usan dos baterías de 9 volts para energizar el monitor. Para mayores informes consulte las *Instrucciones* del monitor de monóxido de carbono.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El uso del equipo descrito en estas *Instrucciones* debe ser en cumplimiento de las normas de salud y seguridad aplicables, las tablas de selección de respirador contenidas en publicaciones como la norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) 29 CFR 1910.134 y la norma de la Asociación Canadiense de Normas (CSA por sus siglas en inglés) Z94.4, o de acuerdo con las recomendaciones de un higienista industrial o su autoridad regulatoria adecuada.

Antes de usar cualquier respirador, el patrón debe contar con un programa escrito del respirador, que cumpla con la norma de protección respiratoria de OSHA en 29 CFR1910.134. En Canadá, debe cumplir con la norma CSA Z94.4 o los requerimientos de la autoridad con jurisdicción en su región.

No use para protección respiratoria cuando las concentraciones atmosféricas de los contaminantes sean desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida o salud (IDLH), a menos que se use junto con un sistema de escape de respirador con suministro auxiliar no-contenido o respirador con suministro de aire (SCBA/SAR). **No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

Para cumplir con el requisito de 42 CFR 84 del NIOSH subparte B4.150 para flujo de aire mínimo y máximo (4-15 cfm, 113-425 lpm), las válvulas para control de aire aprobadas para uso con Respiradores 3M deben operar dentro de los rangos de presión de suministro y longitudes de mangueras establecidos en sus *Instrucciones*. **No hacerlo puede afectar de manera adversa el desempeño del respirador y ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

Abandone el área de trabajo de inmediato si:

- Se daña cualquier parte del equipo.
- Si disminuye o se detiene el flujo de aire en el respirador.
- Siente dificultad la respiración.
- Si siente mareos o si se ve afectada su visión.
- Si siente los contaminantes por el gusto o olfato.
- Si siente irritación en ojos, ojos, nariz o boca.
- Si sospecha que la concentración de los contaminantes pueda haber alcanzado los niveles en los que el respirador ya no proporciona una protección adecuada.

Los siguientes instructivos tienen el objetivo de servir como guía para el uso del Filtro panel regulador 3M™ W-2806, **no deben considerarse como incluyen, ni sustituyen a los de los procedimientos para control de calidad.** Si tiene alguna duda acerca de la aplicación del equipo en su situación, consulte un higienista industrial o llame al Servicio Técnico de 3M PSD en EUA al 1-800-243-4630; en Canadá llame al 1-800-267-4414, en México llame al 01-800-120-3636, o contacte a 3M en su país.

Filtro panel regulador 3M™ W-2806

Remover cualquier cantidad de acetileguas de la línea de suministro de aire antes de conectar el sistema. Purgar aire a través del sistema por un mínimo de cinco (5) minutos antes de usar.

NOTA: Si hay exceso de aceite/agua, instalar un separado, como el Filtro como el Prefiltro coalescente 3M™ W-3012 antes de la entrada del sistema.

Conectar el suministro de aire de entrada y las mangueras de aire comprimido de salida al panel.

Presurizar el sistema e instalar el regulador a la presión adecuada requerida por el dispositivo para control de aire del sistema.

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZO DE PARTES

Siempre apague el suministro de aire y suague la presión del aire antes de desarmar el filtro panel regulador **ya que puede ocasionar lesiones graves.**

Nunca altere ni modifique este ensamble. No use si falta alguna parte del equipo está dañada o no está colocada. **No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

Reemplazo del filtro

La frecuencia de remplazo del filtro variará según el rango de uso y la calidad de aire suministrado al filtro panel regulador. Se recomienda revisar el filtro diariamente hasta que se haya establecido un programa de cambio.

Debe cambiar el filtro si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones:

- Si se daña el filtro.
- Si el color del filtro empieza a oscurecerse o ponerse acuoso.
- Si hay una caída de la lectura de presión en el manómetro regulador – en condiciones de uso normal – y la presión requerida no puede proporcionarse.
- Detecta olor o sabor molestos dentro del respirador.

Para retirar el filtro

1. Cierre el suministro de aire.
2. Cierre el suministro de aire.
3. Desatornille la base de la base W-2920 y retire la base del Ensamble del filtro W-3095 para purgar la presión a cero.
4. Desatornille la base y retire la rondana del Cartucho W-2923; Filtro de cartucho W-2811; Deflector de aire W-2924 y Empaque de defector W-2925.

Para instalar el filtro

1. Asegúrese que los dos empaques de la carcasa W-2921 estén en su lugar; uno dentro del ensamble de cabeza y perno, y el otro dentro de la base del ensamble de cabeza.
2. Centre el empaque de defector W-2925 en la parte superior del Defector de aire W-2924.
3. Centre el cartucho de filtro W-2811 bajo el defector de aire.
4. Empuje el Defector de aire, Empaque de defector y Cartucho de filtro hasta el ensamble de perno y suéltelos con firmeza hacia la parte de abajo del ensamble de cabeza.
5. Pase hacia arriba la rondana del cartucho W-2923 debajo del cartucho de filtro. Mientras sujeta la rondana de cartucho en su lugar, atornille la tuerca en el ensamble de perno y apriete.

NOTA: Puede aplicar adhesivo para tornillo para evitar que se afloje durante el uso, pero debe asegurarse que sea removible con herramientas manuales. Si usa un adhesivo de tornillo, asegúrese de que cumpla con la norma Grado Bb de torque.

6. Reemplace la Carcasa para el filtro de aluminio W-2919M, base de Ensamble del filtro W-3095 (con empaque W-2921) y (nuevo) la base con o-ring W-2920. La carcasa debe quedar nivelada con la base de Ensamble del filtro al apretarse.

Remueva cualquier cantidad de acetileguas de la línea de suministro de aire antes de conectar el sistema. Purgue el aire a través del sistema por un mínimo de cinco (5) minutos antes de usar el nuevo filtro.

NOTA: Deseche de manera correcta el filtro/cartucho usados de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Cambio o reemplazo de conexiones rápidas

1. Gire el eje de la válvula de encendido/apagado hacia la posición de "Off".
2. Abra la válvula de drenaje W-3066 en el fondo de la base de Ensamble del filtro W-3095 para purgar la presión a cero.
3. Retire la conexión (W-1449;W-3281 o W-3182).
4. Coloque una pequeña cantidad de selladores de hilo de rosca alrededor de la rosca macho de una nueva conexión rápida de 3/8" MPT y fijela.
5. Aplique una solución de agua y jabón alrededor del punto de conexión y encienda el aire hacia el panel. Observe si hay burbujas de aire y asegure la hay fugas de aire alrededor de la conexión.

INSPECCIÓN

Debe realizar los siguientes pasos de inspección para asegurar el funcionamiento adecuado del panel:

Antes de usar

- Revise visualmente el exterior del panel, incluidos válvula de encendido/apagado, filtro, regulador de aire, conexiones rápidas y válvula de aire. Si faltan partes o si alguna está dañada, debe reemplazarlas antes de usar el equipo.

Durante el cambio de filtro

- Desarmen el filtro y realice una inspección visual de cada componente, reemplace las partes dañadas.
- Realice una revisión física de los empaques; asegúrese que no estén dañados y que estén intactos y sean flexibles.

MANTENIMIENTO

Válvula de presión de aire W-1596

La válvula de presión de aire debe liberarse manualmente después de cada cambio de filtro para probar el sistema de presión. Para hacerlo:

- Ajuste la presión en el manómetro del panel entre 30-40 psi.

NOTA: No permanezca frente de la válvula.

- Use pinzas para jalar manualmente el niple en el extremo de la válvula.
- El aire debe salir de la válvula.
- La presión en el manómetro debe bajar.
- Reemplace la válvula si no funciona correctamente.

Manómetro W-3099

El manómetro viene calibrado de fábrica al momento del ensamble, puede verificar su exactitud con un dispositivo para lectura de presión calibrada de acuerdo con los procedimientos de control de calidad de sus instalaciones.

Revisión final y calibración

Presurizar el sistema y revise si hay fugas; si es necesario, vuelva a apretar las partes correspondientes para detener la fuga. Mientras el sistema con aire comprimido por un mínimo de cinco (5) minutos. Calibre el monitor de monóxido de carbono como se establece en las instrucciones del monitor CO, si aplica.

REGISTRO

Registre todas las revisiones de calidad de aire de forma periódica; monitoree las fechas de calibración, los intervalos de cambio de cartucho de filtrado y cualquier otro servicio realizado en la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Use la tabla siguiente para identificar las causas posibles y acciones correctivas para problemas con su equipo.

Problema	Causa posible	Acción correctiva
Detecta los contaminantes por el olfato o gusto Si hay irritación de la piel	Mal uso, ensamble inadecuado o mal funcionamiento del equipo	Abandone el área de trabajo de inmediato y contacte a su Supervisor. No use la unidad hasta que haya identificado y corregido la causa
	Es posible que los cartuchos de filtro estén usados	Reemplace los cartuchos
Flujo de aire muy bajo	Filtro para partículas saturado	Reemplace el filtro
	La presión del aire es muy baja	Aumente la presión de entrada o ajuste el regulador
Exceso de agua o aceite en la carcasa del filtro	Hay mucha agua o aceite en la fuente de suministro de aire	Instale un filtro coalescente (W-3012) en la válvula de encendido/apagado
Ventilación en la válvula de drenaje	Presión regulada arriba de 105 psi	Reajuste al rango de presión requerido
	La configuración el regulador permite que la presión alcance el punto de ventilación de 105 psi	Reemplace el regulador con uno nuevo W-3096

▲ ADVERTENCIA

El Filtro panel regulador 3M™ W-2806 no debe usarse cuando el aire entrante al sistema de filtración es deficiente en oxígeno. Estas unidades no incrementan el contenido de oxígeno del aire deficiente en oxígeno. **El uso con aire deficiente de oxígeno puede resultar en enfermedad o incluso la muerte.**

En Estados Unidos debe cumplir con la norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) por sus siglas en inglés) 29 CFR 1910.134, que establece que "Los acoplamientos de líneas de aire deben ser incompatibles con las salidas de otros sistemas de gas para prevenir el suministro inadvertido de líneas de aire de los respiradores con gases no respirables o oxígeno." En Canadá, remítase a los requisitos de la norma Asociación Canadiense de Normas (CSA por sus siglas en inglés) Z180.1. **No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

▲ ADVERTENCIA

En Estados Unidos debe cumplir con la norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) 29 CFR 1910.134, que establece que "Los acoplamientos de líneas de aire deben ser incompatibles con las salidas de otros sistemas de gas para prevenir el suministro inadvertido de líneas de aire de los respiradores con gases no respirables o oxígeno." En Canadá, remítase a los requisitos de la norma CSA Z180.1. **no hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

Los tubos de suministro de aire, accesorios y compresores deben tener la capacidad de suministrar suficiente volumen de aire para que la válvula reguladora de aire opere a la presión requerida. **No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

PROCEDIMIENTOS PARA PROGRAMACIÓN

El filtro panel regulador debe montarse en la pared.

La línea de suministro de aire del usuario a la entrada del filtro panel regulador debe tener un diámetro interior (I.D.) mínimo de 1/2". El suministro de aire que entra al filtro panel regulador debe cumplir los siguientes criterios:

- Rango de temperatura: 33 a 150°F (2 a 65°C), según lo que sea cómodo para el usuario.
- Antes de entrar, debe secar las partículas de polvo, gotas de aerosoles de aceite, agua y otros líquidos del filtro panel regulador (más de 50 ppm - aerosoles de aceite y agua más sólidos).
- La humedad relativa del aire debe ser mayor a 20% y menor a 85%, según la comodidad del usuario.

Evite instalar el filtro panel regulador después de un secador desecante.

Tal vez sea necesario acondicionar el equipo antes del filtro panel regulador para controlar la temperatura del aire y la remoción del líquido.

La temperatura del aire debe determinarse por la distancia mal requerida desde el compresor, y lo que sea cómodo para el usuario.

El Kit adaptador de monitor de monóxido de carbono W-2808 está diseñado para proveer lectura continua y directa del monitoreo de CO. Este monitor de monóxido de carbono está certificado por CSA como intrínsecamente seguro para Clase I, Div. I, Grupos A, B, C y D Locaciones peligrosas cuando se usan dos baterías de 9 volts para energizar el monitor. Para mayores informes consulte las *Instrucciones* del monitor de monóxido de carbono.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El uso del equipo descrito en estas *Instrucciones* debe ser en cumplimiento de las normas de salud y seguridad aplicables, las tablas de selección de respirador contenidas en publicaciones como la norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) 29 CFR 1910.134 y la norma de la Asociación Canadiense de Normas (CSA por sus siglas en inglés) Z94.4, o de acuerdo con las recomendaciones de un higienista industrial o su autoridad regulatoria adecuada.

Antes de usar cualquier respirador, el patrón debe contar con un programa escrito del respirador, que cumpla con la norma de protección respiratoria de OSHA en 29 CFR1910.134. En Canadá, debe cumplir con la norma CSA Z94.4 o los requerimientos de la autoridad con jurisdicción en su región.

No use para protección respiratoria cuando las concentraciones atmosféricas de los contaminantes sean desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida o salud (IDLH), a menos que se use junto con un sistema de escape de respirador con suministro auxiliar no-contenido o respirador con suministro de aire (SCBA/SAR). **No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

Para cumplir con el requisito de 42 CFR 84 del NIOSH subparte B4.150 para flujo de aire mínimo y máximo (4-15 cfm, 113-425 lpm), las válvulas para control de aire aprobadas para uso con Respiradores 3M deben operar dentro de los rangos de presión de suministro y longitudes de mangueras establecidos en sus *Instrucciones*. **No hacerlo puede afectar de manera adversa el desempeño del respirador y ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

Abandone el área de trabajo de inmediato si:

- Se daña cualquier parte del equipo.
- Si disminuye o se detiene el flujo de aire en el respirador.
- Siente dificultad la respiración.
- Si siente mareos o si se ve afectada su visión.
- Si siente los contaminantes por el gusto o olfato.
- Si siente irritación en ojos, ojos, nariz o boca.
- Si sospecha que la concentración de los contaminantes pueda haber alcanzado los niveles en los que el respirador ya no proporciona una protección adecuada.

Los siguientes instructivos tienen el objetivo de servir como guía para el uso del Filtro panel regulador 3M™ W-2806, **no deben considerarse como incluyen, ni sustituyen a los de los procedimientos para control de calidad.** Si tiene alguna duda acerca de la aplicación del equipo en su situación, consulte un higienista industrial o llame al Servicio Técnico de 3M PSD en EUA al 1-800-243-4630; en Canadá llame al 1-800-267-4414, en México llame al 01-800-120-3636, o contacte a 3M en su país.

Filtro panel regulador 3M™ W-2806

Remover cualquier cantidad de acetileguas de la línea de suministro de aire antes de conectar el sistema. Purgar aire a través del sistema por un mínimo de cinco (5) minutos antes de usar.

NOTA: Si hay exceso de aceite/agua, instalar un separado, como el Filtro como el Prefiltro coalescente 3M™ W-3012 antes de la entrada del sistema.

Conectar el suministro de aire de entrada y las mangueras de aire comprimido de salida al panel.

Presurizar el sistema e instalar el regulador a la presión adecuada requerida por el dispositivo para control de aire del sistema.

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZO DE PARTES

Siempre apague el suministro de aire y suague la presión del aire antes de desarmar el filtro panel regulador **ya que puede ocasionar lesiones graves.**

Nunca altere ni modifique este ensamble. No use si falta alguna parte del equipo está dañada o no está colocada. **No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

Reemplazo del filtro

La frecuencia de remplazo del filtro variará según el rango de uso y la calidad de aire suministrado al filtro panel regulador. Se recomienda revisar el filtro diariamente hasta que se haya establecido un programa de cambio.

Debe cambiar el filtro si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones:

- Si se daña el filtro.
- Si el color del filtro empieza a oscurecerse o ponerse acuoso.
- Si hay una caída de la lectura de presión en el manómetro regulador – en condiciones de uso normal – y la presión requerida no puede proporcionarse.
- Detecta olor o sabor molestos dentro del respirador.

Para retirar el filtro

1. Cierre el suministro de aire.
2. Cierre el suministro de aire.
3. Desatornille la base de la base W-2920 y retire la base del Ensamble del filtro W-3095 para purgar la presión a cero.
4. Desatornille la base y retire la rondana del Cartucho W-2923; Filtro de cartucho W-2811; Deflector de aire W-2924 y Empaque de defector W-2925.

Para instalar el filtro

1. Asegúrese que los dos empaques de la carcasa W-2921 estén en su lugar; uno dentro del ensamble de cabeza y perno, y el otro dentro de la base del ensamble de cabeza.
2. Centre el empaque de defector W-2925 en la parte superior del Defector de aire W-2924.
3. Centre el cartucho de filtro W-2811 bajo el defector de aire.
4. Empuje el Defector de aire, Empaque de defector y Cartucho de filtro hasta el ensamble de perno y suéltelos con firmeza hacia la parte de abajo del ensamble de cabeza.
5. Pase hacia arriba la rondana del cartucho W-2923 debajo del cartucho de filtro. Mientras sujeta la rondana de cartucho en su lugar, atornille la tuerca en el ensamble de perno y apriete.

NOTA: Puede aplicar adhesivo para tornillo para evitar que se afloje durante el uso, pero debe asegurarse que sea removible con herramientas manuales. Si usa un adhesivo de tornillo, asegúrese de que cumpla con la norma Grado Bb de torque.

6. Reemplace la Carcasa para el filtro de aluminio W-2919M, base de Ensamble del filtro W-3095 (con empaque W-2921) y (nuevo) la base con o-ring W-2920. La carcasa debe quedar nivelada con la base de Ensamble del filtro al apretarse.

Remueva cualquier cantidad de acetileguas de la línea de suministro de aire antes de conectar el sistema. Purgue el aire a través del sistema por un mínimo de cinco (5) minutos antes de usar el nuevo filtro.

NOTA: Deseche de manera correcta el filtro/cartucho usados de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Cambio o reemplazo de conexiones rápidas

1. Gire el eje de la válvula de encendido/apagado hacia la posición de "Off".
2. Abra la válvula de drenaje W-3066 en el fondo de la base de Ensamble del filtro W-3095 para purgar la presión a cero.
3. Retire la conexión (W-1449;W-3281 o W-3182).
4. Coloque una pequeña cantidad de selladores de hilo de rosca alrededor de la rosca macho de una nueva conexión rápida de 3/8" MPT y fijela.
5. Aplique una solución de agua y jabón alrededor del punto de conexión y encienda el aire hacia el panel. Observe si hay burbujas de aire y asegure a hay fugas de aire alrededor de la conexión.

INSPECCIÓN

Debe realizar los siguientes pasos de inspección para asegurar el funcionamiento adecuado del panel:

Antes de usar

- Revise visualmente el exterior del panel, incluidos válvula de encendido/apagado, filtro, regulador de aire, conexiones rápidas y válvula de aire. Si faltan partes o si alguna está dañada, debe reemplazarlas antes de usar el equipo.

Durante el cambio de filtro

- Desarmen el filtro y realice una inspección visual de cada componente, reemplace las partes dañadas.
- Realice una revisión física de los empaques; asegúrese que no estén dañados y que estén intactos y sean flexibles.

MANTENIMIENTO

Válvula de presión de aire W-1596

La válvula de presión de aire debe liberarse manualmente después de cada cambio de filtro para probar el sistema de presión. Para hacerlo:

- Ajuste la presión en el manómetro del panel entre 30-40 psi.

NOTA: No permanezca frente de la válvula.

- Use pinzas para jalar manualmente el niple en el extremo de la válvula.
- El aire debe salir de la válvula.
- La presión en el manómetro debe bajar.
- Reemplace la válvula si no funciona correctamente.

Manómetro W-3099

El manómetro viene calibrado de fábrica al momento del ensamble, puede verificar su exactitud con un dispositivo para lectura de presión calibrada de acuerdo con los procedimientos de control de calidad de sus instalaciones.

Revisión final y calibración

Presurizar el sistema y revise si hay fugas; si es necesario, vuelva a apretar las partes correspondientes para detener la fuga. Mientras el sistema con aire comprimido por un mínimo de cinco (5) minutos. Calibre el monitor de monóxido de carbono como se establece en las instrucciones del monitor CO, si aplica.

REGISTRO

Registre todas las revisiones de calidad de aire de forma periódica; monitoree las fechas de calibración, los intervalos de cambio de cartucho de filtrado y cualquier otro servicio realizado en la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Use la tabla siguiente para identificar las causas posibles y acciones correctivas para problemas con su equipo.

Problema	Causa posible	Acción correctiva
Detecta los contaminantes por el olfato o gusto Si hay irritación de la piel	Mal uso, ensamble inadecuado o mal funcionamiento del equipo	Abandone el área de trabajo de inmediato y contacte a su Supervisor. No use la unidad hasta que haya identificado y corregido la causa
	Es posible que los cartuchos de filtro estén usados	Reemplace los cartuchos
Flujo de aire muy bajo	Filtro para partículas saturado	Reemplace el filtro
	La presión del aire es muy baja	Aumente la presión de entrada o ajuste el regulador
Exceso de agua o aceite en la carcasa del filtro	Hay mucha agua o aceite en la fuente de suministro de aire	Instale un filtro coalescente (W-3012) en la válvula de encendido/apagado
Ventilación en la válvula de drenaje	Presión regulada arriba de 105 psi	Reajuste al rango de presión requerido
	La configuración el regulador permite que la presión alcance el punto de ventilación de 105 psi	Reemplace el regulador con uno nuevo W-3096

ESPECIFICACIONES

Presión (máx)	150 psig estándar (10.3 bar o 10.5 kg/cm²)
Rango de flujo de aire (máx)	50 scfm (1416 L/min) a 105 psig
Presión de entrada (aumento)	90 a 120 psig (6.2-8.3 bar)
Rango de presión de salida	0 a 105 psig (0 a 7.2 o 0.34 bar)
Temperatura de aire comprimido en la entrada del panel	33 a 150°F (2 a 65°C), según lo que sea cómodo para el usuario
Temperatura del aire ambiente	-20 a 50°C (-4 a 122°F)
Dimensiones	358mm x 127mm x 362mm (14.25" longitud x 4.75" ancho x 14.25" altura)

Capacidad del Respirador 3M

▲ ADVERTENCIA

Para cumplir con el requisito de 42 CFR 84 del NIOSH subparte B4.150 para flujo de aire mínimo y máximo (4-15 cfm, 113-425 lpm), las válvulas para control de aire

dZ **Requester:** Farrel Allen **Creator:** deZinnia_18727 **File Name:** 34871723945.indd **Structure #:** SS-42095 **Date:** 10/08/15	**Printed Colors – Front:** K **Printed Colors – Back:** K **Match Colors:**
Scale: 1 Inch	**This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.**